

# MOQUETTES et FIBRES NATURELLES

## REVÊTEMENTS DE SOLS

**Colle pour revêtements de sols souples intérieurs,  
dans toutes les pièces de la maison.**



### DESTINATIONS

Colle acrylique permettant de coller efficacement et durablement toutes vos moquettes et fibres naturelles. Sa nouvelle formule fluidifiée s'applique aussi bien au rouleau qu'à la spatule. Elle garantit un collage puissant et ultra résistant dans le temps.

#### REVÊTEMENTS :

- Tous plastiques, PVC, vinyles.
- En dalles, en rouleaux ou en lames

#### SUPPORTS :

- Chape ciment.
- Ragréage de sol.
- Panneaux de particules (CTBH/CTBX).
- Anciens carrelages ou parquets ragrésés.

### AVANTAGES

- Pose de MOQUETTE : **application facile au rouleau standard à manche télescopique** ou à la spatule (voir détails dans le tableau de consommation).
  - L'application de cette colle au rouleau vous permet :
    - une pose plus rapide et plus confortable (en position debout).
    - de **traiter 50% de surface en plus** (par rapport à une colle pour sols moquettes classique appliquée à la spatule).
  - Pose de FIBRES NATURELLES : privilégier l'application à la spatule pour un collage optimum.
  - Convient sur sols chauffants et sur planchers rayonnants électriques.
  - Sans solvant\*, sans odeur. Classe COV : A+
- \*selon la norme EN923 relative aux adhésifs.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature : colle acrylique



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

---

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION :

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

### APPLICATION :

#### **REVÊTEMENT EN ROULEAUX**

1. Placer le revêtement sur le sol de votre pièce. Découper les excédents tout en laissant 10 cm de revêtement le long des murs.
2. Replier la moitié du revêtement sur lui-même puis encoller la partie du sol dégagée à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule (choisir l'outil en fonction du type de revêtement, voir tableau de consommation).
3. Attendre de 5 à 10 min avant d'appliquer le revêtement sur la colle. Si besoin, vous disposez ensuite de 20 à 25 min pour repositionner votre revêtement.
4. Maroufler le revêtement encollé en partant du centre vers les bords, insister dans les angles.
5. Répéter les opérations 2, 3 et 4 pour l'autre moitié de votre revêtement à coller.
6. Faire les découpes périphériques.

#### **REVÊTEMENT EN DALLES**

NOTRE CONSEIL : s'organiser pour terminer par une rangée de dalles entières au niveau de la porte d'entrée de la pièce. La pose doit toujours démarrer selon deux axes parfaitement perpendiculaires.

1. Tracer au sol deux axes perpendiculaires à l'aide d'une équerre, soit au milieu de la pièce, soit à partir du centre de l'accès principal.
2. Positionner les dalles, sans les coller, à partir de ces axes. Cette pose sans colle, dite "pose à blanc", vous permet de choisir la solution qui sera la plus esthétique et qui optimisera vos coupes.
3. Commencer par encoller une surface d'environ 2m<sup>2</sup> le long d'un des axes, puis attendre 5 à 10 min avant de poser les dalles. Poursuivre de la même manière la pose, en terminant de préférence au niveau de la porte d'entrée pour faciliter les déplacements. Si besoin, vous disposez de 20 à 25 min pour repositionner les dalles.

### TEMPS DE SÉCHAGE AVANT OUVERTURE A LA MARCHE : 12 HEURES

(le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- sur sol chauffant, arrêter le chauffage 3 heures avant la pose et le remettre progressivement en service après le séchage complet de la colle (environ 24h).
- température de travail : +10°C à +25°C.

---

## NETTOYAGE

Outils et trace de colle fraîche : eau.

Résidus de colle sèche : grattage.

---

## CONSOMMATION

	Outils	Consommation	Surface traitée
Moquettes à envers mousse	rouleau à poils courts	200 g / m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
	ou spatule n°1-A2	250 g / m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>
Moquettes à envers textile	rouleau à poils longs	250 g / m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>
	ou spatule n°2-B1	300 g / m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>

## CONSERVATION

**12 mois** dans son emballage d'origine non ouvert. Conservé entre +10°C et +30°C, craint le gel.  
Conserver hors de la portée des enfants.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601723	seau plastique 3,5 kg	1	3549212465339
30601740	seau plastique 7 kg	1	3549212465353

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*